Projet 4: pre-labo 1

Groupe 7

March 1, 2015

1 Récupération des répliques

Afin d'observer les répliques, deux configurations ont été pensée (Figure 1 et 2). Dans ces deux situations d est la distance Tx et Rx alors que x est la distance minimale entre Rx (ou Tx) et la plaque. Dans ces deux situations, le temps que met l'onde pour passer de Rx à Tx est donné par l'équation 1. L'équation 2 donne le temps du trajet de l'onde réfléchie sur la plaque. c est la vitesse de la lumière.

$$t_1 = \frac{d}{c} \tag{1}$$

$$t_2 = \sqrt{(\frac{d}{2})^2 + x^2} * \frac{1}{c} \tag{2}$$

Le première situation sera réalisée pour obtenir un grand Δt alors que la seconde pour en obtenir un plus grand.

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \left(\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + x^2} - d\right) * \frac{1}{c}$$
 (3)




Figure 1: Première configuration




Figure 2: Deuxième configuration